

Obs! Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder Mini Milker.

- › Använd aldrig Mini Milker för andra ändamål än de avsedda. Mini Milker är särskilt utformad för mjölkning av kor, får och getter.
- › Reparationer får endast utföras av fackpersonal.
- › Stäng av strömmen när Mini Milker inte används.
- › Vakuumpumpen kan bli varm under användning. Lägg inga föremål på pumpen och undvik att röra vid den.
- › Var försiktig med vätskor för att undvika elektriska stötar.
- › Den medföljande pumpen är en torrgående pump. Inga vätskor eller smörjmedel får användas.
- › Låt Mini Milker gå minst 5 minuter per vecka för att minimera risken för problem med pumpen.
- › Förvara Mini Milker i en varm och torr miljö.
- › Om vakuumet inte når rätt nivå ska du kontrollera avtappningsventilen under ramen. Den ska vara stängd.

1. Förberedelser före mjölkning

Alla Mini Milker levereras fullt utrustade och klara för mjölkning. Innan Mini Milker används ska följande göras:

- › Kontrollera att Mini Milker har levererats utan skador. Kontakta din leverantör om du är osäker.
- › Kontrollera spänningen. Nätspänningen ska överensstämma med den spänning som anges på motorns märkskylt.
- › Starta Mini Milker. Rekommenderat arbetsvakuum är 42 kPa. Justera med vakuumregulatorns vred. Vrid åt vänster för att sänka vakuumet och åt höger för att höja det.

2. Underhåll av Mini Milker

2.1 Dagligt underhåll

För att undvika korskontaminering ska Mini Milker rengöras efter varje mjölkning. Den bästa rengöringsmetoden är en "rengöring i tre steg":

- › Fyll några hinkar, eller exempelvis ett stort diskkar, med varmt vatten och rengöringsmedel.
- › Starta Mini Milker.
- › Sänk ned spengummina i hinken och låt dem suga upp vattnet.
- › Rengör Mini Milker i flera minuter. Vattnet får inte rinna över från hinken.
- › Obs! Undvik att vatten eller rengöringsmedel kommer in i pulsatorn, pumpen, ramen eller motorn under rengöringen.

2.2 Regelbunden kontroll

För att säkerställa optimal funktion under lång tid krävs, utöver dagligt underhåll och byte av reservdelar, även regelbundna kontroller.

- › Kontrollera pulsatorns inställning

Pulsatorn ska vara inställd enligt följande:

Kor	: 55 pulsslag/minut
Getter	: 90 pulsslag/minut
Får	: 120 pulsslag/minut
Pulsationsförhållande	: 60:40

Pulsatorn kan kontrolleras med en pulsatorstestare. Kontakta din leverantör för mer information.

- › Kontrollera att elkablarna inte är skadade.

- › Vakuumpumpens oljenivå

Vakuumpumpen går torrt tack vare grafitlamellerna. Därför går det inte att kontrollera någon oljenivå. **Tillsätt aldrig olja till lamellerna!**

3. Provning av Mini Milker

Innan Mini Milker levereras provas den av vår personal.

Provad den:

Av:

.....
(datum)

.....
(initialer och underskrift)

